



Maak de  
bovenprofielen los



Maak beide  
koordspanners los en  
verwijder deze uit  
het zijprofiel



Deassembleer de  
profielen met het  
gaas erin en haal het  
gaas eruit.



Pak het nieuwe gaaspakket en stop deze in het "cassetteprofiel". De zijde waar het tape op zit is bedoeld voor in het "cassetteprofiel"



Snij het gaaspakket op de juiste lengte



Schuif het gaas in de "trekbalk" en monteer de kunststof geleiders. De koorden onderaan het gaaspakket lopen via de trekbalk naar boven en komen bovenlangs de trekbalk uit. de bovenste koorden in het gaaspakket komen onder uit de trekbalk.



Monteer de koordspanners met een knoopje aan het koord



Schuif de koordspanner en het eindstukje in het profiel



Monteer het bovenprofiel





Span de koorden met de koordspanners.